

Biegemaschine für Ohrhaken

Mit wenigen Minuten Übung wird es Ihnen möglich sein Ohrhaken in Sekunden herzustellen.



1) Wenn Sie traditionelle Ohrhaken erstellen möchten, platzieren Sie einen 0,8mm starken Draht in der Mess-Nut und längen diesen mit einem Seitenschneider eben am Ende der Nut ab.
Eine genaue Nutzung der Mess-Nut, versichert jedesmal identische Ohrhaken.
Für einen möglichst geraden Schnitt einfach den Seitenschneider wie auf dem Bild gezeigt halten.

1



2) Nehmen Sie den transparenten Deckel mit dem Metallstift auf der Unterseite ab und stellen Sie die Biegevorrichtung in die Startposition. Dabei ist zu beachten, dass Hebel und Drahtauflage im rechten Winkel zueinander stehen. Die Drahtauflage steht parallel zu der Mess-Nut (siehe Bild).

2



3) Legen Sie den Draht in die Mulde in der Drahtauflage. Schieben Sie den Draht solange zu sich er bis dieser am Stopper (kleiner Absatz) an der Drahtauflage rastet. Halten Sie den Draht mit Ihrem rechten Zeigefinger an der geriffelten Stelle der Drahtauflage fest, damit der Draht nicht wegrutschen kann.

3



4) Platzieren Sie den transparenten Deckel auf dem Metallbolzen auf dem Hebel, der Metallstift auf der Unterseite des Deckels trifft dabei auf die halbmondförmige Aussparung am Hebel. Der Draht liegt nun zwischen Metallbolzen und Metallstift. Nun genug Druck auf den Draht ausüben, damit dieser nicht verrutscht. (Mit ein bisschen Übung werden Sie lernen wieviel Druck nötig ist. Härterer Draht benötigt mehr Druck.)

4



5) Mit Ihrer linken Hand halten Sie den transparenten Deckel leicht nach unten und drehen diesen gegen den Uhrzeigersinn bis die kleine Öse gebogen ist und Sie einen stärkeren Widerstand verspüren.

5



6) Nehmen Sie nun Ihren rechten Zeigefinger weg von der Drahtauflage und drücken den transparenten Deckel leicht nach unten, sodass dieser noch ein wenig Spiel hat und sich dreht, wenn der Hebel bewegt wird.

6



7a) Mit Ihrer rechten Hand drehen Sie den Hebel im Uhrzeigersinn.

7a




7b) Bis dieser an seiner neuen Position stoppt bzw. an der Drahtauflage anstößt. Während diesen Handgriffen sollten Sie der Drahtauflage erlauben sich zu bewegen, damit der Draht sauber geformt wird.

7b

8) Entfernen Sie den transparenten Deckel und entnehmen Sie den fertigen Ohrhaken.

Weicher 0,8mm Draht ist am besten geeignet. Wenn Sie härteren Draht benutzen, müssen Sie die endgültige Form wahrscheinlich leicht von Hand korrigieren.
Wenn die Drahtlänge differiert, wird die kleine Öse nicht vollständig ausgearbeitet (zu kurzer Draht) oder nicht ganz rund (zu langer Draht). Um Ihren Ohrhaken eine besondere Note zu verleihen, können Sie manche



8

